



DJS-SD001Pro

DJS 5G智慧捲門開關

使用說明書

前置準備

使用手機掃描 QRcode 或從 [Apple store](#) 或 [Google Play](#) 搜尋 [Smart Life](#)，並下載應用程式。



步驟一 捲門控制器配置網路方式：

1. 先將DJS-SD001Pro鐵捲門控制器 接上 AC110 / 220V 交流電
2. 將手機自動開啟 WiFi 設定網路狀態和藍牙狀態
3. 長按“下”鍵20秒，“上”鍵指示燈會出現綠燈 快/慢閃
4. 開啟APP添加設備，請參考步驟二



長按“下”鍵20秒

步驟二 APP添加設備：

注意：手機先連接好2.4G/5G的WI-FI網路 註冊APP帳號及登錄

註冊帳號及登錄

1 點擊創建新帳號



2 輸入 e-mail 郵箱



3 輸入註冊好的帳號及密碼



步驟三 設定捲門類型：

1 點擊 設置



2 點擊 捲門類型



3 選擇 捲門類型




4 點擊馬達類型



1 傳統捲門 選擇 運動



2 快速捲門 選擇 點動




傳統捲門安裝法

注意：安裝接線前，請將捲門電源斷電以確保安全


原押扣開關不保留直接移植原有線路安裝法

1. 將左側傳統電線接到右方開關



快速捲門開關安裝法


注意：安裝接線前，請將捲門電源斷電以確保安全
(由於快速捲門控制器帶有電路板無法直接移除，只能以供接法)



原押扣開關保留並加裝智慧捲門控制器安裝法

注意：安裝接線前，請將捲門電源斷電以確保安全

1. 將左側傳統電線併接到右方開關



可搭配下列智慧家居產品應用



DJS-A30
IoT 物聯網
Wi-Fi 旋轉式室內攝影機



DJS-B30
IoT 物聯網
Wi-Fi 旋轉式室外攝影機



DJS-IR01
對照式紅外線偵測器



DJS-SD003
IoT智慧影視門口機



DJS-SD002
IoT免電池無線門鈴



DJS-SF011
聲光警報器

NCC警語：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。